

TRICAD MS Rel. 2021.0 Anpassungen ab 07.05.2021

=====
01.06.2021 DR/UP
Elektro 3D: T210652: Einstellungsdateien Mass- Text Styles
\env\db\electro\e_mass_style*
\env\db\electro\e_text_style*
\env\db\electro\mass_style*
\env\db\electro\s_text_style*
\env\db\electro\text_style*
\env\db\heat\e_mass_style*
\env\db\heat\e_text_style*
\env\db\heat\mass_style*
\env\db\heat\s_text_style*
\env\db\heat\text_style*
\env\db\piping\e_mass_style*
\env\db\piping\e_text_style*
\env\db\piping\mass_style*
\env\db\piping\s_text_style*
\env\db\piping\text_style*
\env\db\sani\e_mass_style*
\env\db\sani\e_text_style*
\env\db\sani\mass_style*
\env\db\sani\s_text_style*
\env\db\sani\text_style*
\env\db\spri\e_mass_style*
\env\db\spri\e_text_style*
\env\db\spri\mass_style*
\env\db\spri\s_text_style*
\env\db\spri\text_style*
\env\db\vent\e_mass_style*
\env\db\vent\e_text_style*
\env\db\vent\mass_style*
\env\db\vent\s_text_style*
\env\db\vent\text_style*

=====
27.05.2021 mv
Allgemein 3D: T210610/T210645: Lizenz nicht mehr eingetragen
\alle Module V8i und MS CE\
=====

25.05.2021 mv
Allgemein 3D: T210633: Focus auf AccuDraw geht beim Sperren der Achse über Enter
verloren
\alle Module V8i und MS CE\
=====

01.06.2021 mv
Allgemein 3D: T210634/T210642/T210641/T210648: T-Stück platzieren - Weiterplanen
dauert sehr lange, teilweise Absturz
Rohrnetzberechnung mit Solar: T210624: Schnittstellendatei wird nicht erzeugt
\alle Module V8i und MS CE\
=====

01.06.2021 mv
IFC Export: T210618: Meldung bezüglich MAC ID
\addin_connect\ventLICENSE.dll

\addin_v8i\ventLICENSE.dll

=====

01.06.2021 mv

Schema TGA: T210632/T210647: Programmabsturz nach Starten des Moduls

\bin_connect\tripipe_cn.dll

\bin_connect\tripipe_cn.ma

\bin_connect\TriMSTolls_cn.dll

\bin_connect\TriMSTolls_cn.m

\bin_v8i\tripipe8i.ma

\bin_v8i\tripipe8i.dll

=====

27.05.2021 mv

Lüftungskanalnetzrechnung mit Solar-Computer: T210583: Gitter an schrägem

Kanal wird nicht übertragen

\bin_v8i\ventc8i.dll

\bin_v8i\ventc8i.ma

\bin_connect\ventc_cn.dll

\bin_connect\ventc_cn.ma

=====

20.05.2021 MGR

Elektro 3D: T210616: Leuchte allgemein - Datenmaske zu groß

\env\cells\electric3d\datamask\M_800

=====

06.05.2021 DR

Heizung 3D: T210544: Zellen aus VDI-Herstellerkatalog Release 2021

\env\db\vdi3805\vdi_cfg.02.xml

\env\db\vdi3805\vdi_cfg.17.xml


=====

Allgemein 3D : Smart Continue Steuerung

Die Smart Continue Funktion kann jetzt wahlweise, über folgenden Eintrag

`"..\env\db\attributes.cfg"`

aktiviert bzw. deaktiviert werden.



```
attributes.cfg - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

#- [SMART_CONTINUE] # 31.05.2021 # 2021.0 -----
# Die Erweiterung der Hotkeys SMART_Continue kann hier global für
# die Bearbeitung eingestellt werden!
# Defaultwert = 1
# 0 Funktion Deaktivieren
# 1 Funktion Aktivieren
#-----
[SMART_CONTINUE] 1

#- [End of File] -----

Zeile 292, Spalte 20 100% Windows (CRLF) ANSI
```